


АЕВ- Удължител на изхвърлянето - с пета

Стр.1 от 1

Офис Централен:
 ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект
 Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894
 факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
 Електроапаратурен завод –
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III
 Обединител, №1-продължение,
 ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com



Код	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
АЕВ/10	53.97	26.97	28.57	15.87	14.28	40.64	27.94	1/2 "	3.17	12.95	28.02
АЕВ/20	73.03	36.5	41.28	28.57	20.64	47.63	31.75	5/8 "	4.75	15.87	41.28

Код	M	N	P	Q	R	S	T	V	W	X	Z	Spring
АЕВ/10	12.7	12.7	26.16	-	6.35	-	5/16-18 "	-	-	14	14	АЕ18
АЕВ/20	19.05	19.05	25.81	-	4.76	-	9/19-16 "	-	-	20.64	16	АЕ28