






LL- Устройство заключващо

Стр.1 от 1

Офис Централен:
 ж.к. Люлин-Център, ул. Архитект
 Георги Ненов №31
 1324 София, България
 тел: +359 (2) 923 44 88
 тел: +359 884 612 894
 факс: +359 (2) 923 44 55

Офис Пловдив:
 Електроапаратурен завод –
 ЕАЗ АД, Бул. Цар Борис III
 Обединител, №1-продължение,
 ет.3, офис 48
 4000 Пловдив, България
 тел: +359 888 055 215
 тел: +359 884 605 128
office@krasco.com
www.krasco.com



Код	Series	W	A	B	C	D	Spring
LL-051 E	5	W<=200	80	35	25	LL052E:22	LL059E
LL-101 E	10	from200to400	127	47	37	LL102E:32	LL109E
LL-151	15	from200to400	127	49.2	36.5	LL102:31.2	LL109
LL-201	20	W>400	152.5	74.6	61.9	LL202:50.2	LL209

Код	Series	Compatible with	W	E	F	G
LL-053 E	5	LL-051 E	W<=200	180	7.9	16
LL-103 E	10	LL-101 E	from200to400	254	11.9	24
LL-153	15	LL-151	from200to400	254	12.1	24.8
LL-203	20	LL-201	W>400	406	24.8	37.5

Код	Series	Compatible with	W	M	P	Q
LL-054 E	5	LL-051 E	W<=200	180	7.9	16
LL-104	15	LL-151	from200to400	254	9	24.8
LL-104 E	10	LL-101 E	from200to400	254	9.9	24
LL-204	20	LL-201	W>400	406	12.1	37.5

Код	Series	Compatible with	W	U	V	Y
LL-056 E	5	LL-051 E	W<=200	55	8	12
LL-106	15	LL-151	from200to400	76.2	12.4	22.2
LL-106 E	10	LL-101 E	from200to400	75	12	20
LL-206	20	LL-201	W>400	114.3	25.3	38.1